



Stromkreisverteiler

Anlagenseitiger Anschlussraum

Zählerfeld

Netzseitiger Anschlussraum

- I HT/NT-Umschaltung
- II Kd. Schaltg. W.W.- Speicher
- III Freigabe Elt. Speicherheizung (8+0)
- IV Eco-Therm Anlagen

- F1 Zählervorsicherung / SH-Schalter
- F2 Steuersicherung / Automat (10A/25kA)
- X1 Zählersteckklemme
- X2 Steuerleitungsklemme (plombierbar)
- K3 Kundenrelais WW-Speicher Kd. Schltg.
- P1 Zähler Allgemeine Verbraucher
- P3 Rundsteuerempfänger (TRE)

Tarifsteuerklemme

- 1 Neutralleiter
- 2 HT/NT-Umschaltung
- 3 Kd. Schaltg. W.W.- Speicher
- 4 Freigabe Elt. Speicherheizung (8+0)
- 5 Reserve
- 6 Eco-Therm Anlagen
- 7 Reserve